

Hentesett & Babystrikk – rettelser

Elliot's pilotlue

Pilotskjerm:

Hent opp 24 masker fra innsiden av luen. Strikk 1 p vr.

Fortsett med glattstrikk. Den 6. pinnen strikkes slik: 1 r, 1 m løst av, 1 r, løft den løse m over, strikk r til det gjenstår 3 m, 2 r smn, 1 r.

Strikk 1 p vr.

Neste pinne: 1 r, 1 m løst av, 1 r, løft den løse m over, strikk r til det gjenstår 3 m, 2 r smn, 1 r.

Strikk 1 p vr og fell samtidig av. Hekle fm rundt skjermen og sy den fast i luen.

Fest to knapper i hjørnene.

Fest alle tråder.